
# お使いになる前に



# **National**

# 取扱説明書

IH ジャー炊飯器 家庭用

SR-SG05E



このたびは、IHジャー炊飯器をお買い 上げいただき、まことにありがとう

この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。特に「安全上 のご注意」(2~3ページ)は、ご使用 前に必ずお読みいただき、安全にお使 いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 上手に使って上手に節電

保証書別添付

ございました。

Y/T/

お	使し	11;	- <i>†</i>	ころ	前	ı,-
כט	又V	- 1 [6	_ ′d	マイ	HU	ı

安全上のご注意2
使用上のお願い4
ふっくらごはんを炊くコツ5
各部の名前・付属品6
現在時刻の合わせかた7

# 使いかた

ごはんを炊く準備8
白米・無洗米を炊く9
浸し米おまかせ炊飯 / 浸し米炊飯 10
予約炊飯のしかた11
保温と再加熱のしかた12

# いろいろなごはんの炊きかた (料理メニュー)

五目ごはん13	3
山菜おこわ13	3
いもがゆ14	4
あずき入り玄米ごはん14	4
発芽玄米ごはん15	5

# 長くご愛用いただくために

お手入れのしかた	16
うまく炊けないとき	18
こんなときは?	19
故障かな?	20
保証とアフターサービス	22

# 仕様 …… 裏表紙

# 安全上のご注意

# 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。

火災、やけど、

発火、感電など

を防ぐために.



必ず実行していただく「強制」内容です。

蒸気口は高温です

特にお子様には

充分ご注意くだ

やけど、火災、けが、 感電、漏電などを防ぐために…

事故をさける

ために...


# **!** 注意

# こんな場所で使わない






水のかかる所や火気の近く。 不安定な場所や熱に弱い敷物の上。 壁や家具の近く(変色や変形の原因) 電気カーペットの上。













# 本体内部は高温です







# 子供など取り扱いに 不慣れな方だけで使 わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない。

# 水につけたり、水をか けたりしない。



本体を水洗いしたり、



修理をしない。



絶対に改造や分解・

### 持ち運ぶときは、 このフックボタンに触れ ない。(ふたが開き、やけ どの原因)

専用の内釜以外は絶対に

使用しない。

けがの原因)

# 電源コードの取り扱い



電源コードを巻き取る ときや電源プラグを抜 くときは、必ず電源プ ラグを持つ。 (けがや発火の原因)

使用時以外は、電源プ (過熱によるやけどや ラグをコンセントから 抜く。



医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります) ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから行う。

# コンセントや電源 コードは...



電源プラグは、根元 まで確実に差し込む。 電源プラグのほこり 等は、定期的にとる。 (ほこり等がたまる と湿気等で、絶縁不 良の原因)



たこ足配線等で、定格 を超える使い方や交流 100V以外での使用は しない。

電源コードや電源プラ グを傷つけない。 電源コードが傷んだり

コンセントの差し込み が緩いときは、使用し ない。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しをしな L1




吸排気口やすき間に


特にピンや

異物を入れない

# 顔や手を近づけない

♪ 警告





2

お使いになる前に

安全上のご注章

# 使用上のお願い

初めてお使いになるときは、内釜・しゃもじ・内ふた・蒸気ふたを洗ってください。

( → P16 ~ 17)

# 故障や誤動作を防ぐために

使用中は、ふたの上にふきんや熱いもの(やかんやなべ) などを置かない。

蒸気がこもり、ふたが変形したり、 ボタンが故障する原因となります。

磁石を炊飯器の上に置かない。

IHクッキングヒーターの上で使わない。

直射日光が当たる所で使わない。

内釜は炊飯器以外には使わない。

磁気に弱いものを近づけない。

記憶が消えたり、雑音が入ることがあります。

- ・磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ・磁気テープ (カセットテープなど)
- ・無線機器(テレビ、ラジオなど)



ごはんつぶなど、異物をつけたまま使わない。





つば部が当たる部分

釜底センサー

# 内釜を傷めないために

### フッ素樹脂(内面)

スプーンや食器類を入れない。 調味料を使った場合は、すぐに洗う。 泡だて器などで洗米しない。 金属製のおたまは使わない。

フッ素樹脂被膜は、ご使用により摩耗 しますので、大切にお使いください。

## 内外面共通

たたいたりこすったりしない。 スポンジで洗う。

(みがき粉や金属たわし、ナイロン たわしで洗わない)

研磨粒子部分で洗わない。



### 銅(外面)

緑色のさびや、さびと熱による変色が発生することが ありますが、性能や人体への影響など問題はありません。 さびで変色した場合は、酢で軽くふき取り、水洗いする と色が戻ります。

使用頻度によって浅い傷や釜底のメッキの摩耗などが 発生しますが、性能に問題ありません。

# お知らせ

ダイヤモンドフッ素樹脂被膜は、ご使用によりはがれる ことがあります。そのままご使用いただいても、人体に 害はなく、炊飯や保温をする上で、問題なくご使用いた だけます。気になるときや内釜が変形したときは、新規 購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。



内釜品番: RE50-A59

# ふっくらごはんを炊くコツ

# いいお米を選ぶ

### (お米の豆知識参照)

つやがあり透き通っている。 割れ米が少ない。



# 2 お米は正しくはかる

必ず、付属の計量カップ (約180 ml)を使う。 計量米びつでは、誤差が でることがあります。

# 手早く「とぐ」

「とぐ 洗い流す」を繰り返し、 水が澄んでくるまで手早く 洗う。

とぐ目的は、こすって表面に 残っている米ぬかを落とす ことです。

# ざる上げ放置をしない

お米が割れて、べたつきの 原因になります。

水に浸さなくても、すぐ 炊けます。

# 正しく水加減

洗米や水加減は「水」で。 お湯やpH9以上のアルカ リイオン水を使うとべた つきや黄変の原因になり ます。

# 炊きあがったら すぐにほぐす

余分な水分が逃げ、ふっくら おいしくなります。 むらす必要は、ありません。

# お米の豆知識

新しいお米を選ぼう

お米は野菜と同じ、生鮮食品です。精米されて空気に 触れたお米は、少しずつ酸化してしまいます。買う ときは、精米の日付が新しいものを選びましょう。




# おいしさの賞味期限

生鮮食品であるお米をおいしく食べられる期間は 変化します。下記を目安に、封を切ったらできるだけ 早く食べきりましょう。









「保存」ってどうしてる?

保存に適当な場所は、冷蔵庫の野菜室など。 お米が酸化しないよう、密閉して小分けにすると、 においも吸わず、しまいやすくなります。

- •15 以下 ・暗し
- ・湿度が低い
- ・密閉されている

密閉容器に 入れて冷蔵庫へ!



## 水道水以外でもOK?

洗米や炊飯用に海外のミネラルウォーターなど は適しません。

ふつうの水道水や浄水器などを使って ください。



べたつき





pH9以上の 水道水 アルカリ イオン水

ミネラル ぱさつき

海外の

「おいしいお米」って?

お米のおいしさは、銘柄や産地によっても様々。 色々と食べ比べて、お好みに合ったお米を 探してみてください。



お使いになる前に

使用上の


願い

ふ


っくらごはん


を炊くコッ

# 各部の名前・付属品










# 現在時刻の合わせかた

《例》午前7:00を午前8:30に合わせるとき



電源プラグを差し込む

(時 | 分) は押し続けると早送りができます。

時刻は24時間表示です。 夜中の12時は0:00に、昼の12時は、 12:00に合わせてください。

炊飯や保温および予約中の時刻合わせは できません。



2 📵 または 😭 を1秒以上押し、ブザーが鳴ったら ボタンから指を離す (時・分が点滅します)



3 時を押して8に

分を押して30に合わせる

(合わせたあと、点滅が止まれば時刻合わせ完了です)

(1

か

た

# ごはんを炊く準備

炊飯器本体に蒸気ふた、内ふたがついているか確認してください。

1 お米をはかる

付属の計量カップを使う。 1回で炊けるお米の量( ➡ 裏表紙) 無洗米も付属の計量カップではかります。



? 内釜でお米をとぐ

充分に洗米する。
(おこげができたり、ぬか臭くなる原因)
無洗米は、炊く前に底から軽くかき混ぜる。
(お米と水がなじまないことがあるため)
無洗米でおこげができたり、においが気に
なるときは軽く水洗いする。(水を加えた
ときお米からでんぷんが溶け出すため)





最初はたっぷりの水で 大きくかき混ぜ、すぐ に水を捨てる (乾燥したお米がぬか 分を吸いやすいため)


「とぐ 洗い流す」を 繰り返し、水が澄んで くるまで手早く洗う

3 水加減をする

平らな台の上で、左右の目盛り両方を見ながら。 新米は少なめに、夏場は多めにするなどお好み に合わせて水加減する。


水を多めに入れたときは、ふきこぼれたり「U12」を表示することがあります。( ➡ P21) 麦混ぜ米は、白米の目盛りより少し多めに合わせます。

例)白米1カップを炊くとき




お米は平らにならす

4 電源プラグを差し ふたを開ける



5 内釜を本体に入れ ふたを閉める

内釜周囲の水分や つば部、釜底の 異物はふき取る



# 白米・無洗米を炊く

1 コース を押し、」を 使う コース」に合わせる

お使い始めは「白米」コースに合わせていますので 白米の場合は コース を押す必要はありません。 「白米」「無洗米」コースは、使うと記憶されます。


早炊きコースで炊くと、ごはんがかためになり、おこげができることがあります。

あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。



点灯


「白米 コースを選んだときの表示。炊きあがるまでの時間を表示します。時間は、浸水時間や水温により異なります。



3 ブザーが鳴ったら 炊きあがり

**→** すぐにごはんを ほぐす

自動的に保温に変わります。むらす必要はありません。 ほぐした後は、ごはんが内ふたに付かないよう平らに する。



	白 米	早 炊 き	無洗米	炊きこみごはん	炊きおこわ	浸し米	おかゆ	玄 米	発芽玄米
炊きたい ごはん		(白米/無洗米) 早く炊きたい時				(白米/無洗米) お好みの浸水時間で 炊く時	(全がゆ / 5分がゆ)		
炊飯時間の目安 (浸し米おまかせ炊飯時)	約48分 (約32~48分)	約24~28分 (約19~28分)	約48分 (約32~48分)	約48分	約48分	約30~34分	約51~60分	約2時間	約54~75分
水 位 線	白		*	白 米	炊きおこわ	白米	お か ゆ 全 5分	玄 米	白 米
コ – ス	白 米	早 炊 き	無洗米	 自	<b>米</b>	浸 し 米	おかゆ	玄 米	発芽玄米
炊 飯 残 時 間 表 示	炊飯開始から	8分前から	炊飯開始から	炊飯開	始から	12分前から	5分前から	12分前	前から
保温機能の使用				×	×		×	×	×
予 約 炊 飯 の 使 用	(53分前から)	_	(53分前から)	) ×	×	_	(70分前から)	(120分前から)	(70分前から)
参 考 レ シ ピ 等	_	_	_	P13	P13	P10	P14	P14	P15

(1)

か

た

# 浸し米おまかせ炊飯


炊飯器が浸水時間をはかり、最適な炊飯時間と火加減を自動的に 調節して炊飯します。





白米 無洗米 早炊き

水加減をしたあと内釜を本体に入れて、ふたを閉じると自動的に「浸し米おまかせ」炊飯になります。 ふたを閉じてからの数点がタンを押すまでの浸水した時間をはかります。



差し込む

蒸気ふたをセットする 炊飯 <sub>再加熱</sub>)を押す 浸水時間をはかっています 炊飯開始

この間はふたを開けたり、 電源プラグを抜いたり しないでください。 (浸水時間が取り消されます)

# お知らせ

浸水をしている途中でふたを2秒以上開けると、 浸水時間が取り消され、炊飯時間が変わることが あります。(16秒以上の停電でも取り消されます) 「浸し米」炊飯をお使いください。

浸水したあと、 を押し忘れて、早く炊きあげたい ときは「早炊き」コースをお使いください。 コース を押して「早炊き」に合わせたあと 押してください。

13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上) 浸水するとお米が発酵し、においの原因になること があります。

### (白米2カップのとき) 水 時 間 1時間以上 約32分 10分未満 約48分 早 30分以上 約23分 炊 き 約28分 10分未満 (浸水時間や水温によって炊飯時間は異なります)

# 浸し米炊飯

お好みの浸水時間で炊飯するとき、前炊き時間を一定時間短縮しベタつきをおさえ ふっくら炊きあげます。(白米・無洗米を炊飯器以外で浸水させたときにお使いください)

1 お米を浸水させる(お好みの時間)

2 (コース)を押し、 トを「浸し米」に合わせる





白米 早炊き 無洗米 浸し米

現在時刻の表示になります。 炊飯残時間を12分前から表示します。

炊飯時間(目安) 約30~34分

# お知らせ

お米の種類、季節、水温により浸水時間は異なりますが、夏期は30分以上、冬期は1時間以上の浸水を目安にして ください。

13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)浸水するとお米が発酵し、においの原因になることがあります。

# 食べたい時刻に炊きあげる

# 予約炊飯のしかた




現在時刻が合っているか確認をしてください。 合っていないときは正しく合わせてください。( → P7)

# 炊きあがり時刻を午前7:30に予約するとき

お使い始めは、5:00を記憶させています。

を押す





炊きあがり時刻を合わせる (時刻は24時間表示です)



を押して 7 に



を押して 30 に合わせる

「時」ボタンは1時間単位、「分」ボタンは10分単位で 進みます。押し続けると早送りできます。







を押す



予約完了



予約を取り消すとき 操作を途中でやめるとき



を押す

利 便

予約中に (● 予約 を押すと、現在時刻が 表示されます。

# お知らせ

予約炊飯するとごはんがやわらかめになったり、おこげができやすくなったりすることがあります。 予約できるコース・予約可能時間は(P8~9)をご覧ください。

予約可能時間未満の場合、「炊飯/再加熱」ボタンを押すとすぐに炊飯が始まります。

予約炊飯したときは、炊飯残時間を表示しません。

一度設定した予約時刻は、変更するまで記憶しています。

13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵し、においの原因に なることがあります。

12

保温と再加熱の

か

(1

か


た

# 保温と再加熱のしかた

# 炊きあがると、自動的に「保温」

すぐにごはんをほぐす

# ほぐしたあとは、ごはんが内ふたに付かないよう平らにする



保温の経過時間を0~23時間まで表示します。 (0時間は1時間経過していないときに表示) 24時間を超えると現在時刻の表示になります。 96時間を超えると「U14」を表示し自動的に保温 が切れます。( **→** P21)

### お願い

しゃもじを入れたまま保温しない。 24時間以上保温しない。 白米・無洗米以外は保温しない。 ( **→** P8~9)

再度保温するとき

# 保温を切るとき





雷源プラグを抜く

「保温/切」ボタンを押さないと、次に電源プラグを差したとき に保温状態となり炊飯ができません。

電源プラグを差した状態では約0.6Wの電力を消費します。

# 保温中のごはんを再加熱するとき



を押す

「保温ランプ」が約2~7分点滅したあと点灯すると ブザーが鳴って「再加熱」完了です。 すぐにごはんをほぐす。


### お知らせ

保温中以外は「再加熱」できません。

ごはんの温度が50 以下や冷えたごはんのときは「再加熱」はできません。 ブザーが4回鳴ります。

「再加熱」を繰り返し行うと、ごはんが乾燥します。

# いろいろなごはんの炊きかた



材料:3~4人分

	੯( うるち米 )	
ごほ	ぼう・こんにゃく	. 各20g
干し	しいたけ	2枚
油揚	易げ	<sup>1</sup> 3枚
鶏肉	3・にんじん	. 各30g
みつ	)ば( 2cm長さに切り熱湯をか	する)…5~6本
ſ	(しょうゆ	小さじ2
	酒	小さじ2
$\bigcirc$	みりん	小さじ1
	塩	小さじ <sup>1</sup> 3
	即席だしの素	小さじク₃

# 作りかた

白米をとぐ。

ごぼうはささがきにして水につけ、こんにゃくは さっとゆでて細切りにする。

干ししいたけはぬるま湯につけてもどし、石づき を取り、細切りにする。

油揚げは熱湯をかけ、鶏肉とともに細切りにし、 にんじんは千切りにする。

のお米と④を入れ、水加減を「白米目盛2」に合わす。 よくかき混ぜ、平らにする。

の具をのせる。(具は混ぜない)

□→ を押して「白米」に「 」を合わせる。



炊けたら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。

器に盛り、みつばを飾る。

おいしい 炊きこみごはん のコツ

### 炊飯容量

0.5~2カップ

具を入れるときはお米の量の1カップ あたり75gまでが適量です。 (白米1カップ=約150g) お米や具の量が多すぎると、うまく 炊けないことがあります。 具は小さめに切り、お米の上にのせ、 混ぜないで炊飯してください。

混ぜるとうまく炊けないことがあります。 炊きこみごはんは、すぐに炊飯してく ださい。予約や「浸し米」コースは使 わないでください。

(調味料が沈澱してうまく炊けません)



料:3~4人分 もち米 ......11/2カップ 白米(うるち米)......1/2カップ 山菜の水煮 ......75g みりん・しょうゆ ......各小さじ2 塩......少々 即席だしの素 ......小さじ1/4 油揚げ ......1/2枚 砂糖 ......小さじ2 しょうゆ.....小さじ1 だし汁 ......30ml いり白ごま ......適量

# 作りかた

もち米と白米を合わせて洗い、ざるに上げてぬれぶきんを かけ30分以上水を切る。

山菜は熱湯をかけ、水気を切る。

と Âを入れ、水加減を「炊きおこわ目盛2のまん中 よりやや少なめ」に合わせ、よく混ぜ平らにする。

上にをのせる。

○ を押して「白米」に「」を合わせる。



油揚げは熱湯にかけて油抜きし、半分に切ってから短冊に切り、⑧で

炊けたらほぐして器に盛り、と白ごまを飾る。(あれば黄菊を飾る)

炊飯容量

1~2カップ

おいしい 炊きおこわ

炊 き おこわ

具を入れるときはお米の量の1カップあたり75g までが適量です。(白米・もち米1カップ=約150g) お米や具の量が多すぎると、うまく炊けないこと があります。

具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないで 炊飯してください。

混ぜるとうまく炊けないことがあります。 炊きおこわは、すぐに炊飯してください。 予約や「浸し米」コースは使わないでください。 もち米100%で炊く場合と、白米を混ぜて炊く

場合で、水加減が違います。 目盛の左下の線はもち米100%のときの水加減 です。白米を混ぜたときは、水加減を多めにして ください。

13

も

が

き入り玄米ごはん

発芽玄米ごは

h

(1

# いろいろなごはんの炊きかた

### いもがゆ



材料:2~3人分

白米(うるち米)......0.5カップ さつまいも......70g 塩・ごま......少々

全がゆと5分がゆの水位目盛がありますので 好みにより炊き分けてください。 5分がゆの方が水分の多いおかゆになります。 白米以外は使用しないでください。 また牛乳類も使用しないでください。 うまく炊けません。 味つけは炊きあがってからしてください。

(調味料が沈澱してうまく炊けません)

# 作りかた

白米をとぐ。

さつまいもは皮をむき、約1cm角に切り、水につけてさらす。 に水を切った をのせ、水加減を「全がゆ目盛0.5」に 合わせる。

□ を押して「おかゆ」に「」を合わせる。

(数) を押す。

炊けたら塩を入れ、全体をかき混ぜる。 器に盛り、ごまをふる。

のコツ

	炊飯容量(具を入れるとき)
全がゆ	0.5~1カップ( 0.5 )
5分がゆ	0.5カップ (0.5)

具を入れるときはお米の量(重さ)以下が適量です。 (白米1カップ = 約150a) ごはんからのおかゆはできません。

# あずき入り玄米ごはん



材料 材料:3~4人分

玄米......2カップ あずき...... 1/**4**カップ ごま塩...... 少々

のコツ

# 作りかた

あずきはたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、粒がくずれない程度に指でつぶせるくらい まで弱火でゆっくり煮る。

煮汁をおたまですくい上げて空気に触れさせると、 色が鮮やかになります。

をざるに上げ、ぬれぶきんをかけておく。(煮汁は冷ます) 玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。

の玄米を入れ、「玄米目盛2」まで煮汁を入れ、かき混ぜ 平らにする。

のあずきをのせる。

→ を押して「玄米」に「」を合わせる。

炊けたらごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、ごま 塩をふる。

# おいしい玄米

炊飯容量

0.5~2カップ

炊飯時間が長いので、豆類などのかための材料を加えるとよいでしょう。 具の量はお米の量の1カップあたり75gまでが適量です。

(玄米1カップ=約148g)

お米や具の量が多すぎると、うまく炊けないことがあります。 具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないで炊飯してください。 混ぜるとうまく炊けません。

# 発芽玄米ごはん



材料:3~4人分

発芽玄米......2/3カップ 白米 (うるち米) ...... 11/3カップ

割合の目安 発芽玄米 1:白米(うるち米)2

# 作りかた

### 必ず、市販品(発芽玄米)の表示に従ってください。

白米をとぐ。

発芽玄米を洗い、固まりをほぐす。 (洗わなくてもよいものもあります)

水加減を「白米目盛2」に合わせる。

(水加減は市販品の表示に従ってください)

□ □ を押して「発芽玄米」に「」を合わせる。



(な) を押す。

炊けたらごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。 器に盛りつける。

# おいしい 発芽玄米

### 炊飯容量(具を入れるとき)

のコツ

0.5~3カップ(0.5~2)

具の量は発芽玄米の量の1カップあたり75gまでが 適量です。

(発芽玄米1カップ=約145g) 発芽玄米や具の量が多すぎると、うまく炊けません。 乾物などを入れるときは、必ず一度、もどしてください。 具は小さめに切り、発芽玄米の上にのせ、混ぜないで 炊飯してください。混ぜるとうまく炊けません。

## 発芽玄米とは

発芽玄米は浸水して0.5mm程度 発芽しかけた状態の玄米です。 発芽することでGABA(ギャバ) と呼ばれるガンマ - アミノ酪酸が 増加します。 最近、健康食品としても注目され ています。

発芽玄米の種類により、炊きあがりのかたさは 違います。お好みで水加減してください。

発芽玄米1カップあたり80mlまで、水を 減らすことができます。

水を多くしてもやわらかくならないときは 「玄米」コースで炊飯してください。

エラーメッセージ Ⅱ 🖟 を表示したときは、 水の量を少なくするか「玄米」コースで炊飯して ください。

水と発芽玄米を入れたときの水の量は、

「白米目盛3」の水位線以下にしてください。

# 自家製発芽玄米を炊くときは・・・

### 炊飯できる容量


# 最大炊飯容量

3カップまで

発芽玄米だけで炊飯、または 白米を混ぜて炊飯するときで も炊飯できる最大容量は同じ です。

### 水量の目安

発芽した玄米のカップ数に 応じて、「白米」の水位線から 約1~3mm程度、水を 減らしてください。



例)2カップを炊くとき

白米と自家製発芽玄米を混ぜたときの水量の目安 混ぜる発芽玄米の量がわずかなときは減らす量を 少なくしてください。

# お願い

発芽前の玄米2カップは、発芽すると約3カップに増えます。 炊く前に再度、計量カップではかり直してください。 予約炊飯はしないでください。

(お米が発酵し、においの原因になります)

# お知らせ

「発芽玄米」コースは発芽玄米を作る機能ではありません。発芽玄米を炊飯する機能です。 白米と混ぜて炊いたときよりも発芽玄米だけを炊くときのほうが、炊飯時間は長くなります。

16

# お手入れのしかた

# お願い

炊飯直後は本体が高温になっています。お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えて から行ってください。

ベンジンやシンナー、アルコール系洗剤、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし(釜底セ ンサーは除く)等は使わないでください。

食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わないでください。

変形やひび割れの原因になります。

調味料を使った場合(炊きこみごはん等)は、すぐに洗ってください。

においや腐敗・さびの原因になります。

# 内ふた

取り外しかた

- 1 つまみ部(両側)全体を持つ。 (奥にある凸部も一緒に)
- ク手前に引きながら外す。




### 取り付けかた

- 1 印側の凸部を、ふたの上方 にある溝に斜め下方から差し
- つまみ部(両側)を「カチッ」 と音がするまで、ふた側に押 し込む。


お願い

内ふたやパッキンの水分を充分ふき取ってから本体に取り付けてください。



# 上枠

固く絞ったふきんでふく。



# お願い

上枠内に水などを 流し込んで洗わない でください。

# 釜底センサー

汚れたときは、中性洗剤を含ませたナイロンたわしで 軽くみがき、固く絞ったふきんでふく。

# お知らせ

汚れたまま使うと、熱の伝わりが悪くなり、うまくご はんが炊けません。

# 使うたびに洗うもの

内釜

ⅠHロゴ‐







内ふた



蒸気ふた

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、水をふき取る。 初めてお使いになるときも、洗ってからご使用ください。

# 蒸気ふた

取り外しかた 1 持ち上げる。



2 矢印の方向に回し、 手前に引き抜く。



パッキン(取り外さない)

取り付けかた

との位置を合わせる。



2 矢印の方向に、カチッと音が するまで回す。



「しめる」の位置 まで回す。

3 IHロゴを本体の背面に 向けてふたに押し込む。 (浮きや傾きがないこと)

# お願い

蒸気ふたの中に異物や汚れがあると、「U15」を表示すること があります。きれいに洗い流してください。

蒸気ふたを正しく取り付けてください。炊きムラになったり 「U15」を表示することがあります。( ➡ P21)

# • 取付部

固く絞ったふきんでふく。





# ふた内面

内ふたを取り外し、ふた内面とパッキンを固く絞ったふきんで

17

長くご愛用いただくために

お手入れ

のしかた

18

# うまく炊けないとき

症 状       ご確認ください	参 ペー
-------------------	---------

やわらかい べたつく

洗米後にざる上げ放置していませんか?	-
水が多くないですか? お米が少なくないですか?	5 · 8
割れ米が多く混ざっていませんか?	-
予約炊飯するとごはんがやわらかめになります。	-
(水加減を少なめにしてください)	
アルカリイオン水(pH9以上)を使っていませんか?	-
お湯で洗米していませんか?	-
炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか?	5
新米を通常の水加減で炊飯していませんか?(水加減を少なめにして	-
ください)	
他の容器でお米を浸水したあと、「浸し米」コースを使わずに	10
炊飯していませんか?	

かたい ぱさつく

水が少なくないですか? お米が多くないですか?	5 • 8
早炊きすると、ごはんがかたくなることがあります。	9
海外のミネラルウォーターを使っていませんか?	-
充分浸水せずに「浸し米」炊飯をしていませんか?	10

露がつく におう 黄ばむ

炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか? 24時間以上保温していませんか? 冷めたごはんを継ぎ足し保温していませんか? 洗米・精米が不充分ではありませんか? 5 . 8 しゃもじを入れたまま保温していませんか? 炊きこみごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残る ことがあります。 内釜を念入りに洗ってください。 お米や水の種類により、炊きあがり後のごはんが黄色く見える

こげる

洗米・精米が不充分ではありませんか?	5 • 8
割れ米が多く混ざっていませんか?	-
内釜の底や釜底センサーに異物がついていませんか?	-
炊きこみごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができやすく	-
なります。	
無洗米を炊くと、おこげができることがあります。	-
(炊飯する前に軽く水洗いすると改善します)	
底のうすいキツネ色のおこげは、故障ではありません。	-

乾燥する

24時間以上保温していませんか? 繰り返し再加熱をしていませんか? 蒸気ふたを正しく取り付けていますか? 17 ふたがしっかり閉まっていますか?

のり状になる

予約炊飯でお米を長時間浸水していませんか? おかゆを保温していませんか?

うすい膜ができる

充分洗米していますか?(オブラート状のうすい膜はでんぷんが 溶けて乾燥したもので害はありません)

# こんなときは?

# (炊飯中に停電したとき・ブレーカーが落ちたとき)

- ・炊きあがり時間が遅れることがあります。
- ・停電の長さによっては、うまく炊けないことがあります。

# 保温中のごはんがおいしくないとき

症状に合わせて保温温度を変更することができます。 お使い始めは、いきいき保温(約60)に設定しています。

設定

高め保温「74」で 症状 保温温度が低い 最初の設定 露が多くつく 変色・乾燥する においがする

74

60 いきいき保温

1 コース を押し「発芽玄米」に「」を合わせる

2 分を3回押す

(3回目にブザーが鳴ります)

3(コース)を押して温度を合わせる

(操作は4秒以内に完了してください)

(コース)を押すごとに「62 74 76 72 60 62」と 変わります。



76

12時間を超える保温はしないでください。



現在の設定温度を ♪ 表示します

72



完了」が表示され たら変更完了

# ( 精米度のばらつきが原因でうまく炊けないとき)

炊飯モードの変更をします。(白米と無洗米のみ)

このモードに変えると、「無洗米」浸し米」コースの選択ができなくなります。 また炊飯時間が約60分になります。

このモードに変更したとき、無洗米は「白米」コースで炊飯してください。

1(コース)を押し「玄米」に「」を合わせる



2 分)を3回押す(3回目にブザーが鳴ります)

白米と無洗米に が 点灯します

3(コース)を押す(4秒以上放置で切替完了)

(もとに戻す場合は 1~3 の操作をして、 「白米」と「無洗米」に を表示させてください)



リチウム電池について(表示が消えたときなど)

電源プラグを抜いているとき、リチウム電池によって時計は動いています。リチウム電池が消耗しても、 電源プラグをコンセントに差し込み、時刻を合わせ直すと使用できます。

リチウム電池の定期的な交換は不要ですが、取り替えられる場合は、お買い上げの販売店または 修理相談窓口にご相談ください。

### 電源プラグについて

電源プラグを抜き差しするときに電源プラグの先端にパチパチと火花が飛ぶことがありますが、 これはIH(誘導加熱)方式固有のもので故障ではありません。

誤って、内釜を入れないで水やお米を本体に入れてしまったときは

**➡** 販売店にご相談ください。

長くご愛用いただくため

うまく炊けない

とき/こん

なときは?

# **故障かな?**症 状 予約したのに すぐに炊飯が 始まる

予約

炊け

蒸気蒸気

炊飯

長い

再加

でき

ごはん

こび

炊飯 音が

操作(炊飯)が

できない

約

炊

飯

飯

温

中

そ

の

他

サービスを依頼される前にご確認ください

リ、字	サービスを依頼される前にご確認ください	
症 状	ご確認ください	参 照 ページ
」したのに ゛に炊飯が ∶る	現在時刻表示は合っていますか? 時刻は24時間表示です。再確認してください。 予約可能時間未満で予約をしていませんか?	7 8 · 9
n時刻に ない	現在時刻表示は合っていますか? 時刻は24時間表示です。再確認してください。 「炊飯/再加熱」ボタンを押しましたか? コースにより異なりますが、「白米」無洗米を予約炊飯 すると2時間未満の予約設定時間で約60分前、2時間以上 の予約設定時間で約50分前から炊飯を開始します。	7
ロ以外から がもれる	ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、 内釜が変形したりしていると蒸気がもれ、ごはんが 乾燥します。 内ふたのつまみ部は、両側とも押し込まれていますか?	16
時間が	続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなることがあります。 (最大30分程度、長くなります。) 炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあり ます。 水の量が多くないですか? 炊きこみごはんの場合、具が多くないですか? 「U12」を表示していませんか?	- - 8 13 21
熱が ない	保温を切っていませんか? ごはんが冷たくないですか?(ブザーが4回鳴ります) 50°C以下のときは、できません。	-
んが内釜に りつく	お米の種類によりますが、やわらかいごはんやねばりのある ごはんはつきやすいことがあります。 オプラート状のうすい膜は、でんぷんが溶け乾燥したもので 害はなく、洗米が不足するとつきやすいことがあります。	-
・保温中	「ブーン」音 熱を逃がすファンが回っている音です。 「ジィー」音 通電音です。 「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。	- - -
	電源プラグをコンセントに差していますか?	-

・プープ」音 熟を透かりファフが回っている音です。 「ジィー」音 通電音です。 「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。	- - -
電源プラグをコンセントに差していますか? 表示部に「U10」「H01」などを表示していませんか? 各ランプが点灯していませんか? ランプ点灯中は、操作ができません。 「保温/切」ボタンを押し、ランプを消してから行ってください。	- 21 -

# こんな表示が出たら

# ご確認ください

参照ページ

4

8

17

内釜が入っていますか? 専用の内釜を入れて、ふたを閉め、再度操作してください。

専用の内金を入れて、かたを閉め、再度操作してください。 内釜を入れても表示が消えないときは「保温 / 切」ボタンを 押して表示を消したあと、再度操作をしてください。

11 12

内釜の底や釜底センサーに異物がついていませんか? 異物を取り除き、「保温/切」ボタンを押してください。

水の量が多くありませんか?

「保温/切」ボタンを押してください。次に炊飯するときは、 水加減を少なめにしてください。

このエラー表示が出ると自動で保温にはなりませんので、 保温する場合は「保温 / 切」ボタンを押して表示を消したあと、 もう一度「保温 / 切」ボタンを押してください。

11 14

115

96時間を超える保温をしていませんか? 「保温 / 切」ボタンを押してください。

ふたが開いていませんか? ふたをきっちり閉めてください。 蒸気ふた(上下正しく取り付けられ)

蒸気ふた(上下正しく取り付けられた状態)が付いていますか? 蒸気ふたを取り付けてください。

紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが

おいしさは低下します(保温の場合は、ごはんが乾燥します) ふきこぼれることがあります

炊きあがったあと、再度「U15」を表示することが あります。

このエラー表示が出ると自動で保温にならない場合がありますので、保温する場合は「保温/切」ボタンを押して表示を消したあと、蒸気ふたの取り付けを確認し、もう一度「保温/切」ボタンを押してください。

蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか? きれいに洗ってから取り付けてください。

電源から入る雑音の影響を受けています。 「保温/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

上記の処理をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

HO 1-HO2

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

故障かな?

長くご愛用いただくために

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター へ!

# 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保存し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、このIHジャー炊飯器の補修用 性能部品を、製造打ち切り後6年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

18~21ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

### 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入ります が、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談 ください。

(よくお読みください)

### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料

は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容				
製品名	IHジャー炊飯器			
品番	SR-SG05E			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも http://panasonic.co.jp/cs/japan

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

### ナショナル パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

# ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	地	X		近 畿 地	X	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 <b>公(011)894-1251</b>	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	<b>25</b> (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 (20743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	<b>只都</b>	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 <b>②</b> (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 (073)475-2984
	<b>1</b> (0166)22-3011	_	<b>1</b> (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 <b>公</b> (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
	東北地	X			1 (00)0339 0223		<b>1</b> (070)272 0043
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中 国 地	X	
秋田	<b>公</b> (017)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7	山形	<b>2</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1 (0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 <b>公(086)242-6236</b>
岩手	☎(050)5519-6348 盛岡市厨川5丁目1-43	1-±	1-75 ☎(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 <b>公</b> (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
	<b>2</b> (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14 (0852)23-1128	山口	☎(082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
	首都圏	地	X		出雲市渡橋町416 (0853)21-3133		<b>(083)973-2720</b>
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	東京	2丁目26-17	浜田	浜田市下府町327-93 (0855)22-6629		
22 CE	<b>1</b> (028)689-2555	.1.34	<b>1</b> (03)5477-9780		四 国 地	X	
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山架	甲府市宝1丁目4-13 <b>公 (055)222-5171</b>	香川	高松市勅使町152-2		
茨城	つくば市筑穂3丁目	神奈川	横浜市港南区日野5丁目		<b>1</b> (087)868-6388		<b>1</b> (088)834-3142
	15-3 <b>15</b> (029)864-8756		3-16 <b>13</b> (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 <b>公</b> (025)286-0171		<b>1</b> (000/02+ 0200		<b>1</b> (089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5				九州地	X	
	<b>1</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>12</b> (096)367-6067
	中 部 地	X		佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 <b>公</b> (0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	<b>長崎</b>	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4		<b>2</b> (052)819-0225		<b>2</b> (095)830-1658		<b>1</b> (099)250-5657
	<b>2</b> (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720	大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>公</b> (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
届开	福井市問屋町2丁目14 (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		(0001/000101
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	☎ (0577)33-0613 久居市野村町字山神		<b>T</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市駿河区有東2丁目		<b>1</b> (059)255-1380		沖 縄 地	X	
	3-22 ☎(054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>23</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1005

長くご愛用いただくため

保証とアフター

# 仕様

品	番	SR-SG05E
電		交流 100V 50/60Hz
消費電力	炊 飯 時	700W
(約)	保 温 時	450W ( 24W <sup>1</sup> )
	白米/無洗米(早炊き)	0.09~0.54L(0.5~3)
	炊きこみ	0.09~0.36L(0.5~2)
炊飯容量	炊きおこわ	0.18~0.36L(1~2)
( )内は 1回に燃ける	全 が ゆ	0.09~0.18L(0.5~1)
1回に炊ける お米のカップ数	5 分 が ゆ	0.09L ( 0.5 )
931/10373 2 2 22	玄 米	0.09~0.36L(0.5~2)
	発芽玄米	0.09~0.54L(0.5~3)
コー	ドの長さ	1.0 m
質	量(約)	2.8kg
	幅	22.2cm
大きさ	奥行	25.4cm
(約)	高 さ	17.6cm (36.0cm <sup>2</sup> )

炊飯時および保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

- (1)は、安定時平均保温消費電力です。(室温20 の場合)
- (2)は、ふたを開けたときの高さです。

電源が 切 "の状態での消費電力は、約 0.6Wです。(電源プラグを接続した状態)

この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要) されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

### 愛情点筷

# 長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を!



こんな症状は ありませんか ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 炊飯中、底部のファンが回っていない。 その他の異状や故障がある。 このような症状のときは、 事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店 名	
品 番	SR - SG05E		

# 松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

RZ19- A591 S1205K1056